



Szczegółowe rzędne posadowienia
zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną!

- 1. Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi, określonymi w uzgodnieniach przez użytkowników poszczególnych sieci.
- 2. Roboty ziemne w rejonie istniejących podziemnych należy wykonać również ze szczególną ostrożnością.
- 3. Możliwość wystąpienia nieinwestowanych podziemnych sieci, instalacji oraz urządzeń.
- 4. Rury osłonowe wg PZT.
- 5. Rzędne wlotu istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej należy określić na etapie prac wykonawczych.
- 6. Rzędne przyłączy dostosować do rzędnych wykonanych sieci.
- 7. Przejścia przyłączy przez ścianę budowlaną wykonać jako szczelne.